CONTENU DU COFFRET :
- Support de télécommande Wii
- Extension raquette de tennis
- Extension club de golf
- Extension batte de baseball
- Volant
- 2 dragonnes
- Le guide de l'utilisateur/La carte de garantie
- La carte d'enregistrement du produit

POUR INSTALLER LES EXTENSIONS SPORT :

REMARQUE : *Le support de la télécommande Wii ne peut être utilisé que si la housse de la télécommande Wii est installée sur la télécommande Wii. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de la télécommande Wii pour en savoir plus sur la façon d'installer et de retirer la housse de la télécommande Wii.*

1. Lorsque la télécommande Wii est insérée dans la housse de la télécommande Wii, placez la télécommande Wii sur le support de télécommande Wii.

REMARQUE : *Vérifiez que le bouton de déverrouillage du support pour télécommande Wii glisse vers le bas pour enclencher la télécommande Wii.*

2. Choisissez l'extension de télécommande Wii en fonction du jeu sélectionné.
3. Une fois la télécommande Wii insérée sur le support de télécommande Wii, attachez l'extension raquette de tennis, club de golf ou batte de baseball sur le support de la télécommande. Pour attacher chaque extension, placez l'extrémité inférieure de l'extension sur le support de la télécommande Wii. Les petits crochets sur le haut du support de la télécommande Wii doivent pouvoir s'insérer dans les ouvertures sur l'extrémité inférieure de l'extension. Faites correspondre les flèches situées sur le support de la télécommande Wii à celles de chaque extension.
4. Tournez l'extension dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce vous entendiez un clic. L'extension est alors enclenchée.
5. Pour débloquer l'extension du support de télécommande Wii, maintenez le bouton VERROUILLAGE-DEVERROUILLAGE enfoncé, tournez l'extension dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez-la pour l'extraire du support de la télécommande Wii.

REMARQUE : *Le support de la télécommande Wii peut être utilisé avec une télécommande Wii, qu'une Wii MotionPLUS soit branchée ou non sur la télécommande Wii.*

COMMENT UTILISER LE PORT DE COMMUNICATION SUR LE SUPPORT DE LA TÉLÉCOMMANDE WII :
1. Pour débloquer le loquet d'ouverture, appuyez sur la touche située sous le bouton de déverrouillage du support de la télécommande Wii.
2. En orientant l'extrémité supérieure du support de la télécommande Wii vers le bas, utilisez le port infrarouge de la télécommande Wii pour effectuer vos sélections à l'écran.
3. Une fois les sélections à l'écran terminées, réenclenchez le loquet d'ouverture dans le port correspondant : vous devez entendre un «clic».

POUR INSTALLER LA TÉLÉCOMMANDE WII SUR LE VOLANT :

REMARQUE : *Le volant n'est pas compatible avec la housse de la télécommande Wii. Veuillez retirer la housse de la télécommande Wii avant d'effectuer l'installation. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de la télécommande Wii pour en savoir plus sur la façon d'installer et de retirer la housse de la télécommande Wii.*

1. Placez la télécommande Wii sur le volant, avec les touches directionnelles vers la gauche.
2. Insérez la dragonne reliée à la télécommande Wii par l'ouverture du volant et tirez.
3. Pour extraire la télécommande Wii du volant, appuyez légèrement vers l'extérieur sur la télécommande Wii à partir de l'ouverture au dos du volant.

REMARQUE : *Le volant est équipé d'une communication infrarouge permettant à l'utilisateur d'effectuer des sélections à l'écran sans avoir à extraire la télécommande Wii du volant.*

REMARQUE : *Effectuez toujours un test de sécurité. Lorsque vous utilisez une extension sur le support de la télécommande Wii, faites attention à ce qui vous entoure et veillez à ne pas heurter quelqu'un ou quelque chose. Pour éviter les blessures ou dégâts matériels, assurez-vous que la télécommande Wii est correctement et solidement attachée au support de la télécommande Wii et tenez-vous à une distance raisonnable du téléviseur et des personnes autour de vous. Les accessoires du coffret sport 7-en-1 sont UNIQUEMENT conçus pour le jeu, et ne doivent jamais être utilisés pour frapper une personne, un objet ou un autre accessoire. Lorsque vous vous servez des accessoires du coffret sport 7-en-1, utilisez toujours les dragonnes de télécommande Wii.*

AVERTISSEMENT LEGAL : *dreamGEAR ne peut EN AUCUN CAS être tenu responsable des blessures ou dégâts matériels provoqués par l'usage de ce produit. Il revient à l'utilisateur d'appliquer les procédures de sécurité adéquates.*

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM Ou support@dreamgear.net

iSound® dreamGEAR®

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

Play & Drive Sports Kit SILVER EDITION
USER'S GUIDE

works with Wii™

dreamGEAR
www.dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:
- Soporte para mando de control Wii
- Extensión Raqueta de tenis
- Extensión Palo de golf
- Extensión bate de beisbol
- Volante de carreras
- 2 correas de muñeca
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

CÓMO INSTALAR LAS EXTENSIONES DEPORTIVAS:

NOTA: *El soporte para el mando de control Wii sólo se puede usar con la funda protectora colocada en el mando de control Wii, Por favor, lea la Guía del usuario del Mando de Control Wii para ver como instalar o desinstalar la funda protectora del mando de control.*

1. Con el mando de control Wii dentro de su funda protectora original Wii, coloque el mando de control Wii dentro del soporte para el mando de control Wii.

NOTA: *Compruebe que el botón de liberación del Soporte del mando a distancia se desliza hacia abajo para fijar el mando de control Wii en su sitio.*

2. Dependiendo del juego vaya a jugar, coloque la extensión de soporte del mando de control apropiada.
3. Con el mando de control colocado en el Soporte para el mando de control Wii, coloque la extensión de la raqueta de tenis, la extensión del palo de golf o la extensión del bate de beisbol sobre el Soporte del mando de control Wii. Para colocada cada extensión, coloque la parte inferior de la extensión en el Soporte del mando de control Wii. Los pequeños resaltes en la parte superior del Soporte del mando de control Wii encajan dentro de las aberturas de la parte inferior de la extensión. Haga coincidir las flechas situadas tanto en el Soporte del mando de control Wii como en las extensiones.
4. Gire la extensión en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que oiga el 'clic'. La extensión se bloqueará en su sitio.
5. Para soltar la extensión del Soporte del mando de control Wii, mantenga presionado el botón de liberación mientras gira la extensión en sentido de las agujas del reloj y saca el Soporte del mando de control Wii.

NOTA: *El Soporte del mando de control Wii puede utilizarse con o sin el Wii MotionPLUS colocado en el mando de control Wii.*

CÓMO USAR EL PUERTO DE PASO IR EN EL SOPORTE PARA EL MANDO DE CONTROL WII:
1. Para liberar el seguro de separación, presione el botón situado debajo del botón de liberación del soporte para el mando de control Wii.
2. Con la parte superior del soporte para el mando de control Wii hacia abajo, use el puerto IR del mando de control Wii y realice sus selecciones en pantalla.
3. Después de realizar sus selecciones en pantalla, vuelva a colocar el seguro de separación dentro de su puerto designado presionando hasta que oiga el 'clic'.

CÓMO COLOCAR EL MANDO DE CONTROL WII EN EL VOLANTE DE CARRERAS:

NOTA: *El Volante de carreras no es compatible con la funda protectora para mando Wii. Asegúrese de sacar la funda del mando Wii antes de intentar colocarlos. Por favor, lea la Guía del usuario del Mando de Control Wii para ver como instalar o desinstalar la funda protectora del mando de control.*

1. Coloque el mando de control Wii en el volante de carretas con la cruz de dirección mirando a la izquierda.
2. Pase la correa de muñeca del mando de control de la Wii a través del orificio del Volante de carreras.
3. Para sacar el mando de control Wii del volante de carreras, presione el mando de control Wii ligeramente hacia afuera desde la apertura en la parte trasera del volante de carreras.

NOTA: *El Volante de carreras presenta un orificio para el infrarrojo que permite al usuario realizar las selecciones en pantalla sin tener que quitar el mando de control Wii.*

NOTA: *Practique primero con seguridad. Cuando mueva el Soporte del mando de control Wii con una extensión acoplada, tenga en cuenta los objetos y personas de su entrono, comprobando de que no golpea a nada ni a nadie. Para evitar lesiones y daños materiales, compruebe que el mando de control Wii está asegurado y bien colocado en el Soporte del mando de control Wii y que hay una distancia razonable a la TV y a cualquier persona de su alrededor. Los accesorios del Conjunto de deportes 7-en-1 están diseñados SOLAMENTE para jugar y no se usarán nunca para golpear a personas, objetos ni a otros accesorios. Utilice siempre las correas de muñeca cuando use los accesorios del conjunto de deportes 7-en-1.*

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: dreamGEAR no es responsable de las lesiones ni de los daños a la propiedad ocurridos al usar este producto. Es responsabilidad del usuario llevar a la práctica los procedimientos de seguridad adecuados.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM o support@dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:
- Wii Remote Cradle
- Tennis Racket Extension
- Golf Club Extension
- Baseball Bat Extension
- Racing Wheel
- 2 Wrist Straps
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO INSTALL THE SPORTS EXTENSIONS:

NOTE: *The Wii Remote Cradle can only be used with the Wii Remote Jacket attached to the Wii Remote. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.*

1. With the Wii Remote inserted into the Wii Remote Jacket, place the Wii Remote into the Wii Remote Cradle.

NOTE: *Make sure that the Wii Remote Cradle release button slides down to lock the Wii Remote in place.*

2. Depending on which game is being played, choose the appropriate Wii Remote Cradle extension.
3. With the Wii Remote inserted into the Wii Remote Cradle, attach the Tennis Racket Extension, Golf Club Extension or Baseball Bat Extension onto the Wii Remote Cradle. To attach each extension, place the bottom of the extension to the Wii Remote Cradle. The small pegs on the top of the Wii Remote Cradle should fit into the gaps of the bottom of the extension. Match the pointed arrows located on both the Wii Remote Cradle and each extension.
4. Turn the extension counter-clockwise until you hear a clicking sound. The extension will lock into place.
5. To release the extension from the Wii Remote Cradle, hold down the UNLOCK-LOCK button and turn the extension clockwise and pull off the Wii Remote Cradle.

NOTE: *The Wii Remote Cradle can be used with or without the Wii MotionPLUS accessory attached to the Wii Remote.*

HOW TO USE THE PASS-THROUGH PORT ON THE WII REMOTE CRADLE:
1. To unhinge the breakaway latch, press the button located under the release button on the Wii Remote Cradle.
2. With the top of the Wii Remote Cradle down, use the IR port on the Wii Remote to make your on-screen selections.
3. After your on-screen selections have been made, re-insert the breakaway latch into the designated port until you hear a clicking sound.

HOW TO INSTALL THE WII REMOTE INTO THE RACING WHEEL:

NOTE: *The Racing Wheel is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket*

1. Place the Wii Remote into the Racing Wheel with the directional pad facing the left side.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the opening on the Racing Wheel and pull through.
3. To remove the Wii Remote from the Racing Wheel, gently press outwards on the Wii Remote from the opening on the back of the Racing Wheel.

NOTE: *The Racing Wheel features an infrared pass-through which allows the user to make on-screen selections without having to remove the Wii Remote from the Racing Wheel.*

NOTE: *Always practice safety first. When you are swinging the Wii Remote Cradle with an extension attached, be aware of your surroundings, making sure not to hit anyone or anything. To prevent injury and property damage, make sure the Wii Remote is properly and securely attached to your Wii Remote Cradle and that you are a reasonable distance from your television and any people around you. The accessories in the 7-in-1 Sports Kit are designed for gaming ONLY and should never be used to strike people, objects or other accessories. Always use your Wii Remote wrist straps when using the accessories in the 7-in-1 Sports Kit.*

DISCLAIMER: *dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safety procedures.*

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM or support@dreamgear.net